

MANUALE COMANDI

---

# PROTOCOLLO XON-XOFF

*CUSTOM*<sup>®</sup>



## 16M Acconto/saldo

Valido per:           Macchine di 2<sup>a</sup> generazione  
                          Macchine di 3<sup>a</sup> generazione  
                          Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di eseguire la sottrazione di una vendita effettuata in precedenza nello scontrino corrente. La sequenza del comando prevede l'inserimento del valore numerico seguito dal separatore H e dal modificatore di acconto/saldo 16M.

Come prevede la legge fiscale, l'acconto, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere il documento commerciale se negativo.

- Esempio: sconto acconto di 10.00 euro sulla transazione di Reparto 1 con importo prefissato di 12.00 euro:

**1R1000H16M1T**

Il risultato è il seguente:

DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
REPARTO 01	12.00	A
GIÀ PAGATO	-10.00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>2.00</b>	
DI CUI IVA	0.36	
PAGAMENTO CONTANTE	2.00	
...		